



KAPCI
COATINGS

Date d'émission : Janvier 2025

Fiche de données techniques

À usage strictement professionnel

WS 700 Sealer claire Polyester

Description du produit

WS 700 est un sealer transparent sans paraffine en polyester utilisé pour la protection de meuble, les objets en bois et les menuiseries intérieures. Il a d'excellentes propriétés de remplissage et de ponçage, de bon nivellement et de haute finition. Il est recommandé pour MDF, les articles particules en combinant aux finitions polyuréthanes où un traitement à haute qualité de surface est requis.

Couverture théorique : 4 – 6 m²/kg par une couche.

Produits relatifs à l'application

WS 700 Sealer claire Polyester
Kapci 2210 Accélérateur
Kapci 2215 Catalyseur
Kapci 2220 Diluant


Préparation des supports et des surfaces

WS 700 est conçu pour l'application sur de différents types de supports en bois et est particulièrement recommandé pour MDF et les panneaux de particules en conjonction aux finitions polyuréthanes. Pour obtenir des résultats optimums. Il est recommandé d'appliquer Kapci 2100 isolateur polyuréthane préalablement à appliquer WS 700.

Dans le cas d'appliquer WS 700 sur des types de bois poreux ou résineux (Bois en rose, bois en teck, Mansonia, etc.) L'usage de l'isolateur est requis. L'isolateur doit être laissé à sécher pour 2-3 heures avant l'application de WS 700 sealer claire polyester.

Poncer la surface de bois solide à P80-P120 papier abrasif. Pour MDF, vernis et le contreplaqué, utiliser de papier abrasif plus fin P150 ou P180. Souffler loin la poussière et dégraisser la surface.

Application



Sealer PE	Accélérateur	Catalyseur	Diluant PE
WS 700	Kapci 2210	Kapci 2215	Kapci 2220
100	2	2	20-30%

Note : Mélanger WS 700 sealer à Kapci 2210 accélérateur préalablement à ajouter Kapci 2215 catalyseur puis ajouter Kapci 2220 diluant. Ne pas mélanger les deux accélérateur Kapci 2210 à Kapci 2215.

La vie en pot : 15 minutes.

Note importante : - Ces fiches techniques sont uniquement destinées à l'usage professionnel sans aucune obligation, comme nous n'avons pas de contrôle sur la qualité et les conditions de la surface ou de l'application.



KAPCI
COATINGS

Date d'émission : Janvier 2025

Fiche de données techniques

À usage strictement professionnel



Les Réglages de pistolet pulvérisateur :

	Le buse de pulvérisation	La pression entrée	La pression d'automatisation
Conforme	2.5	2 bars (26- 29 psi)	
HVLP	2.5	2 bars (26- 29 psi)	0.7bar (8-10 psi)
Conventionnel	2.5	3-3.5 bar (45-50 psi)	

Se référer aux recommandations du fabricant de pistolet pour obtenir le meilleur résultat total.



Séchage jusqu'au ponçage : le jour suivant.



Poncer au papier abrasif P220 suivi par P320 et finir par P500

Précautions

Comme les produits en polyesters sont plus difficiles à utiliser que les peintures conventionnelles, Alors des précautions et de soin sont nécessaires à être prises préalablement à ou pendant l'application :

1. Un soin extrême doit être pris quand mesurer le catalyseur. Ne pas ajouter moins ou plus de catalyseur car il va affecter adversement le résultat final.
2. Suivre les instructions de mélange et l'ordre de l'addition des composants à mélanger.
3. Assurer la correcte conservation et manipulation de l'accélérateur et du catalyseur.
4. Éviter le stockage dans des conditions chaudes.
5. Faire attention à la vie en pot courte et la durée de conservation du produit.

Remarques supplémentaires

La couverture pratique se dépend de plusieurs facteurs, notamment la forme, la dureté et la porosité de l'objet à peindre, l'équipement de pulvérisation utilisé, les méthodes d'application, les conditions d'application, l'épaisseur de couche, etc.

Durée de conservation

Une année à partir de la date de production si conservé dans son emballage d'origine intact et dans des conditions normales.



KAPCI
COATINGS

Date d'émission : Janvier 2025

Fiche de données techniques

À usage strictement professionnel

Hygiène et Sécurité

1. Pour les recommandations complètes d'hygiène, de sécurité et d'environnement, se reporter aux fiches de données et de sécurité.
2. Observer les conseils de prudence affichés sur les étiquettes des emballages.
3. Une bonne ventilation doit être fournie dans l'environnement de travail.