

لاتيكو ٥٤٥٠ فلرأكريلك ثنائي

وصف المنتج

لاتيكو ٥٤٥٠ هو فلر أكريلك ثنائي (يحتاج مصلب) صمم خصيصا ليكون أساس لكابسي أكريلك أو كابسي بيز. يمتاز هذا المنتج بسهولة التطبيق و الصنغرة و يعطى سطح نهائى ممتاز.

الأسطح المناسبة للدهان

يمكن تطبيق لاتيکو ٥٤٥٠ على معجون بولى استر 2K , ايبوكسى برايمر 2K , ووش برايمر 2K , برايمر بادئ Each , برايمر OEM , دهان قديم بعد الاعداد الجيد او سطح بلاستيك بعد تطبيق البرايمر الخاص بها كابسي ٦٥ .

قبل تطبيق الفلر يجب تطهير السطح باستخدام كابسي ٦٥ .

طريقة التطبيق


نسبة الخلط بالوزن ١٠٠ : ١٤ : ١٢	ثئر لاتيکو	مصلب لاتيکو ٥٤٥٠	فلر لاتيکو ٥٤٥٠	نسبة الخلط بالحجم :	
	%٢٥ ٥٥٥٠ عادي ٥٥٦٠ بطئ أو %١٠ للتوافق البيئي	%٢٥	%١٠		(٤:١:١)

لزوجة الرش : ٣٠-٣٥ ثانية (DIN 4 / ٢٠ °م)	
---	---

الوقت المسموح بعد الخلط ٢٠ ساعة عند ٢٠ °م	
--	---

مسدس الرش :																	
<table><tr><th>الضغط عند مخرج الدهان</th><th>الضغط الداخل</th><th>قطر الفونيه</th><th>المتوافق مع البيئة</th></tr><tr><td></td><td>٢ بار (٢٦-٢٩ بواز)</td><td>١,٨-١,٧</td><td>المتوافق مع البيئة</td></tr><tr><td>٧,٠ بار (٨-١٠ بواز)</td><td>٢ بار (٢٦-٢٩ بواز)</td><td>١,٨-١,٧</td><td>HVLP</td></tr><tr><td></td><td>٣-٣,٥ بار (بواز ٤٥-٥٠)</td><td>١,٨-١,٧</td><td>التقليدي</td></tr></table>	الضغط عند مخرج الدهان	الضغط الداخل	قطر الفونيه	المتوافق مع البيئة		٢ بار (٢٦-٢٩ بواز)	١,٨-١,٧	المتوافق مع البيئة	٧,٠ بار (٨-١٠ بواز)	٢ بار (٢٦-٢٩ بواز)	١,٨-١,٧	HVLP		٣-٣,٥ بار (بواز ٤٥-٥٠)	١,٨-١,٧	التقليدي	
الضغط عند مخرج الدهان	الضغط الداخل	قطر الفونيه	المتوافق مع البيئة														
	٢ بار (٢٦-٢٩ بواز)	١,٨-١,٧	المتوافق مع البيئة														
٧,٠ بار (٨-١٠ بواز)	٢ بار (٢٦-٢٩ بواز)	١,٨-١,٧	HVLP														
	٣-٣,٥ بار (بواز ٤٥-٥٠)	١,٨-١,٧	التقليدي														
يفضل الرجوع لتعليمات الشركة المصنعة لمسدس الرش.																	

سُمك الدهان الجاف ١٢٠ - ١٤٠ ميكرون. عدد اوجه الدهان : يطبق المنتج برش ٢ وجه	
---	---

وقت الجفاف بين الطبقات : الجفاف بين الطبقات: ٣ دقائق / ٢٠ °م الوقت قبل التجفيف الحرارى: ٢٠ دقيقه / ٢٠ °م	
--	---

وقت الجفاف : ١ س / ٢٠ °م ٢٠ دقيقه / ٦٠ °م	
---	---

الجفاف ب IR : موجة قصيرة ١٠-١٥ د *يرجى الرجوع الى دليل المصنع للحصول على معلومات أكثر حول الجفاف بجهاز IR.	
الصفرة الجافة بالماكينه: ٣٢٠ - ٥٠٠/٤٠٠	
الصفرة بالماء : ٨٠٠ او ١٠٠٠	

ملاحظات عامة

إعادة الدهان

يمكن إعادة دهان الفلر لاتيكو ٥٤٥٠ بعد الصفرة. الفلر يمكن إعادة دهانه بكابسي أكربليك و لاتيكو بيز .

التطبيق على البلاستيك

لتطبيق الفلر لاتيكو ٥٤٥٠ على البلاستيك يجب استخدام كابسي ١٦ الخاص بزيادة المرونة والالتصاق .

ملاحظات أخرى

١. لأفضل النتائج في التطبيق يجب ضبط درجة حرارة الكابينة والدهان ٢٠-٢٥ °م
٢. يجب غسل مسدس الرش بعد بدهانات 2K .

تعليمات السلامة والصحة

١. للإطلاع على معلومات عن الصحة والسلامة للمنتج يرجى قراءة تعليمات السلامة الخاصة بالمنتج (MSDS).
٢. يرجى قراءة البيانات المكتوبة على العبوة .
٣. يجب استخدام النظارة الواقية وقفاز اليدوي عند استخدام المنتج .
٤. يجب أن يكون مكان العمل به تهوية جيدة.